

DIGITUS® Szuflada do biurka, do montażu pod blatem

DA-90443

EAN 4016032481911



Under desk storage drawerBlack

Wysuwana szuflada do montażu pod blatem biurka do indywidualnego umieszczenia w przestrzeni roboczej – idealny dodatek do biurka o regulowanej wysokości. Umożliwia stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania. Maksymalne obciążenie to 5 kg.

Wysuwana szuflada do montażu pod blatem biurka do indywidualnego umieszczenia w przestrzeni roboczej – idealny dodatek do biurka o regulowanej wysokości

- Wymiary: szer. 51,3 cm x gł. 31–48 cm x wys. 10,8 cm
- Stabilny stelaż stalowy: maks. nośność 5 kg
- Łatwy i szybki montaż

- Możliwość wysuwania szuflady do 17 cm
- Niewymagający dużej siły mechanizm wysuwania: ciche otwieranie i zamykanie
- Rozwiązanie zalecane do blatów o grubości 18 mm lub większej
- Materiał: stal
- Kolor: Czarny
- Waga: 4,6 kg





Zawartość opakowania

- 1 x szuflada do montażu pod biurkiem
- 1 x materiały montażowe
- 1 x skrócona instrukcja obsługi (SIO)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Opakowanie wewnętrzne	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Opakowanie jednostkowe	1	5.25	37.70	51.50	14.50	28,152.50
Netto bez opakowania	1	4.58	31.00	51.30	10.80	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy używać wyłącznie dołączonego lub określonego w specyfikacji zasilacza.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach; stopień ochrony IP20 oznacza brak ochrony przed wodą.
- Nie należy używać zasilacza, kabla ani oprawy oświetleniowej, jeśli są uszkodzone.
- Nie przykrywać oprawy; zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła.
- Nie należy używać w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani modyfikować elementów elektrycznych.
- Należy solidnie zamocować lampę; zacisk należy stosować wyłącznie na odpowiednich płytach stołów.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się, przygniecenia ani przecięcia rozciągającego.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Montować wyłącznie na odpowiednich powierzchniach o wystarczającej nośności.
- Dołączone elementy montażowe należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie dla podłoża; w przeciwnym razie należy dobrać odpowiednie elementy mocujące.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone.
- Nie należy używać produktu, jeśli uchwyt, śruby, mechanizm zaciskowy lub pasy są uszkodzone.
- Zamontowane urządzenia należy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby na uchwyt lub urządzenie nie działały żadne siły rozciągające.
- Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcją; w razie wątpliwości należy zwrócić się do osoby kompetentnej.
- Montować wyłącznie pod odpowiednimi blatami.
- Należy podać maksymalną nośność i nie przekraczać jej. Jeśli nie została jeszcze określona: należy ją dopisać.
- Nie należy używać szuflady/półki jako uchwytu, stopnia ani podpory.
- Należy regularnie sprawdzać śruby.
- Podczas otwierania/zamykania należy uważać na miejsca, w których istnieje ryzyko przygniecenia.
- Ciężkie przedmioty należy rozłożyć równomiernie.
- Małe elementy i materiały montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kanał kablów/przewód kablów należy zamocować wyłącznie zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie przeciągać; nie wkładać luźno ciężkich zasilaczy ani listw zasilających, jeśli uchwyt nie jest do tego przystosowany.
- Nie należy zginać ani ścisnąć przewodów elektrycznych, ani układać ich pod napięciem.
- Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby podczas regulacji wysokości biurka żadne z nich nie zostało przygniezione, rozciągnięte ani uszkodzone.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację zasilaczy i listw zasilających; należy unikać gromadzenia się ciepła.
- Nie należy dalej używać uszkodzonych kabli.

- Trzymać taśmy rzepowe i rurki kablowe z dala od małych dzieci; nie używać ich jako zabawek.
- Podczas cięcia należy unikać ostrych krawędzi.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Używać wyłącznie na równej, antypoślizgowej powierzchni.
- Nie należy używać tego jako drabinki, stopnia, urządzenia do zabawy ani pomocy transportowej.
- Nie stawiać na siedzisku.
- Ze względu na ruchomą/uchyłną podstawę należy zadbać o stabilność urządzenia.
- Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci bez nadzoru.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzisko, podnóżek, sprężyna gazowa i połączenia są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Nie wolno otwierać, podgrzewać, uszkadzać ani samodzielnie naprawiać sprężyny gazowej.
- W przypadku wystąpienia nietypowych odgłosów, niestabilności lub uszkodzonych części nie należy dalej z tego korzystać.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com